
#### 21.03.2022

### Yauheni Zviazdou a Ivan Oryshchenko

# Vlastnosti optických vláken a WDM přenos


#### Schéma k měření



## Závislost útlumu na podélném vychýlení optických konektorů

X, mm	dBm	uW	
0	-16.72	5.5	
1	-18.46	3.7	
2	-19.24	3.1	
3	-20.39	2.37	
4	-21.44	1.87	
5	-22.35	1.51	
6	-23.11	1.27	
7	-24.16	1.0	
8	-24.88	0.84	
9	-25.56	0.72	
10	-26.36	0.60	
15	-29.02	0.32	
20	-31.01	205 nW	
25	-32.70	139 nW	
30	-34.15	100 nW	
35	-35.39	75 nW	

#### Závislost útlumu na podélném vychýlení optických konektorů




$$P_{dBm} = 10 * log_{10}(1000 * P_w)$$

$$P(5.5) = 10 * log_{10}(1000 * 5.5) = 37.4 dBm != -16.72 dBm$$
  
 $P(1.51) = 10 * log_{10}(1000 * 1.51) = 31.8 dBm != -22.35 dBm$   
 $P(0.32) = 10 * log_{10}(1000 * 0.32) = 25 dBm != -29.02 dBm$ 

Střední abs. odchylka = ((37.4 - 16.72) + (31.8 - 22.35) + (25 - 29.02)) / 3 ~= 8.7 dBm. V průměru jsou tedy teoretické hodnoty o 8.7 dBm vyšší než naměřené hodnoty.


## Závislost útlumu na úhlovém vychýlení optických konektorů

#### Schéma zapojení



X, °	uW
-25	0.65
-20	0.86
-15	1.02
-10	1.21
-5	1.35
0	1.33
5	1.20
10	1.02
15	0.82
20	0.59
25	0.34

#### Závislost útlumu na úhlovém vychýlení optických konektorů



Tady maximální hodnota na grafu odpovídá 1,35 uW.


## Stanovení numerické apertury

NA<sub>1</sub> = sqrt(1.49<sup>2</sup> - 1.41<sup>2</sup>) = 0.48 0.05 \* 1.33 uW = 0.0665 uW = 66.5 nW  $\alpha \sim 40^{\circ}$ , NA<sub>2</sub> = sin(40°) = 0.64

## Závislost útlumu na příčném vychýlení optických konektorů

X, mm	dBm pro 5 mm	dBm pro 10 mm	
-5.0	-39.51	-32.28	
-4.5	-36.82	-32.31	
-4.0	-33.45	-31.76	
-3.5	-31.30	-31.00	
-3.0	-29.69	-30.37	
-2.5	-29.06	-29.69	
-2.0	-28.21	-29.30	
-1.5	-27.56	-28.98	
-1.0	-26.84	-28.79	
-0.5	-26.60	-28.76	
0.0	-26.06	28.83	
0.5	-26.37	-29.17	
1.0	-26.89	-29.65	
1.5	-28.21	-30.39	
2.0	-29.17	-31.24	
2.5	-30.05	-31.97	
3.0	-30.99	-32.73	
3.5	-32.45	-33.50	
4.0	-33.51	-34.01	
4.5	-35.27	-34.77	
5.0	-37.62	-35.31	

#### Závislost útlumu na příčném vychýlení optických konektorů



### Využití střídavého optického signálu

Pro oddělení světelného efektu od okolí jsme použili střídavý optický signál.

### Závislost útlumu na ohnutí optického vlákna

R, cm	dBm
1.5	-2.50
2.0	-2.17
2.5	-2.05

## Spektrální závislost útlumu optických vláken

Útlumy pro jednotlivé vlnové délky v jednotkách dB/km

Λ <sub>max</sub> , nm	dBm pro 1 m	dBm pro 50 m	dBm/km
526	-17.40	-27.07	197.34
590	-20.48	-31.09	216.53
660	-25.00	-6.08	336.73
850	-25.50	-28.21	2710

## Barevný posun světla

Došlo k tomu, že barva na druhém konci vlakna byla světle zelená, protože některé barevné světelné složky byly slabší.